38.1020
Küchen-Timer
Aufzugswerk bis 60 Minuten
93 x 75 x 57 mm, 114 g, EK

KITCHEN TIMER
pull up mechanism, up to 60 minutes

MINUTEUR
mouvement à ressort jusqu´à 60 minutes

38.1019.01
Küchen-Timer
wie 38.1019.04, schwarz
95 x 39 mm, Ø 70mm, 88 g, EK

KITCHEN TIMER
as 38.1019.04, black

MINUTEUR
comme 38.1019.04, noir

38.1019.04
Küchen-Timer
Aufzugswerk bis 60 Minuten, limone
95 x 39 mm, Ø 70mm, 88 g, EK

KITCHEN TIMER
pull up mechanism, up to 60 minutes, lime

MINUTEUR
mouvement à ressort jusqu´à 60 minutes, limon

38.1016.20
Küchen-Timer, „Kaktus“
Metallaufzugswerk bis 60 Minuten, orange
Ø 66 mm, 105 mm, 140 g, EK

KITCHEN TIMER, “CACTUS“
metal pull up mechanism, up to 60 minutes, orange

MINUTEUR, «CACTUS»
mouvement à ressort en métal, jusqu´à 60 minutes, orange

38.1016.22
Küchen-Timer, „Möhre“
wie 38.1016.20, grün
Ø 66 mm, 90 mm, 133 g, EK

KITCHEN TIMER, “CARROT“
as 38.1016.20, green

MINUTEUR, «CAROTTE»
comme 38.1016.20, vert

95.3000
Thekendisplay
Timer-Set, 12 Stück 38.1016, sortiert
300 x 120 mm, 1685 g, EK

DISPLAY
timer-set, 12 pcs. 38.1016, assorted

DISPLAY
assortiment de minuteurs, 12 pièces 38.1016